

# 超薄型 2ポートモバイルバッテリー3600 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みになり、正しくご使用ください。ご使用後は大切に保管してください。

※本製品は全ての機器への充電を保証するものではありません。機種によっては充電できない場合があります。(AC電源での充電を推奨する機種等)

※2台同時に充電した場合は、充電速度が遅くなる場合があります。スマートフォンなどは単独充電を推奨します。

※本体充電ケーブル以外は付属しません。各機器への充電は、対応するアダプタを別途ご用意ください。

## ◆使用方法

### <A:本製品を充電する場合>

1. 付属の本体充電ケーブルを、本体の充電ポート(マイクロUSB)に接続します。
2. 本体充電ケーブルを電源が入ったパソコンのUSBポートに接続すると、本製品への充電を開始します。充電中は、電池残量ランプが点滅します。
3. 充電完了時には電池残量ランプが点灯します。充電が完了したら、USBコードを本製品から取り外します。本製品のフル充電時間は約7時間です。

※本製品がフル充電の状態で長時間充電を続けると、充電池の寿命が短くなります。充電が終わった場合は、パソコン等と接続したままにせず早めに取り外してください。

### <B:本製品で対応機種を充電する場合>


※ 本体充電ケーブル以外は付属しません。各機器への充電は、対応するアダプタを別途ご用意ください。

1. お手持ちの適合するアダプタを、充電対象機器に接続します。
2. 本体の出力ポートにアダプタを接続すると、充電を開始します。
3. 2つのUSBポートを使って、同時に携帯電話とゲーム機などを充電することが可能です。


※ 2台同時に充電した場合は、充電速度が遅くなる場合があります。スマートフォンなどは単独充電を推奨します。

4. 機器側の充電表示が完了を示していたり、本製品のバッテリー容量がなくなったらアダプタを取り外します。

### <A:本製品を充電する場合>



### <B:本製品で対応機種を充電する場合>



※ 故障や充電の妨げとなりますので、充電中は充電器および充電対象の機器を乱暴に取り扱わないでください。

※ コネクタを抜く際、ストップバーが付いているものは、ボタンを押しながら抜き挿してください。

## <電池量および充電時間の目安>

※機種によりフル充電出来ないものがあります。また充電時間等は、使用環境により異なります。

充電対象物	充電時間	充電比率
Apple / iPhone4S・5S	約2時間	100%
Apple / iPadシリーズ	約5時間	20%
iPad mini	約4時間	55%
PSP-2000	約2時間	100%
Nintendo 3DS	約2時間	100%

※正しく接続しても充電対象への充電がはじまらない場合は、各充電対象の専用充電器で数分程度充電してから本製品での充電を行ってください。また携帯電話の一部の機種では、電源OFFの状態で約10分間程充電した後、再度ONにして充電しないと充電が出来ない場合があります。

※ 完全に放電した状態からは、接続後すぐには充電が開始されない場合があります。その場合は接続した状態で約3~4時間ほど様子を見てください。

※ 携帯電話の一部(FOMA等の5.7Vで充電するもの)に充電が出来ない機種がございますのでご注意ください。

※ 電池充電器を接続する場合には、ハブ等の分配器に接続せず、直接パソコンのUSBポートに接続してください。電力不足により充電が出来ない場合があります。

※ 60度以上の高温になる場所に放置しないでください。故障の原因となります。

<本製品の電池残量の確認方法> 電池残量確認ボタンを押すと電池残量ランプが点灯します。

## ！ご注意

以下のように取り扱うと発熱・発火・漏液・破裂・故障の原因となる場合があります。絶対に行わないでください。

★指定以外の方法で充電しないでください。発火の恐れがあり大変危険です。★本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。★入力と出力を逆に接続したり、形の違う端子を無理に接続しないでください。★大変危険ですので、絶対に入力と出力、出力と出力を繋げないでください。★電源はパソコン本体のUSBポート以外から取らないでください。USBの規格を超えた他の電源を使用しないでください。★本体充電の際、付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。★充電端子に異物が付着したり斜め差しなどで破損・変形した状態で充電しないでください。発熱や発火の危険性があります。★本製品に金属を差し込んだり、金属製のアクセサリーと一緒に保管、持ち運びをしないでください。ショートの危険性があります。★本製品を使用中や保管時に、異臭・過度な発熱・変形等の異常が発生した場合は、直ちに使用をお止めください。★本製品を絶対に濡らしたり火の中に投入したりしないでください。★熱に弱い素材の上などで充電したり、布やタオル等で覆ったりバッグなどに入れたまま充電しないでください。熱がこもり大変危険です。

●本製品を使用した事による充電対象の直接的もしくは間接的に生じた損害・破損(データを含む)については弊社では一切の責任・保証を負いません。本製品をご使用になる前には、各種データ等のバックアップを取ることを推奨します。

●所定の時間を越えても充電が終了しない場合は、ただちに充電を中止してください。●対応機種に充電する際、パソコン・対応機種および本製品が熱くなった場合は、ただちにご使用をお止めください。●落としたり踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。

●温度や湿度の非常に高い所や低い所、雨の日の屋外や水のかかる場所、車内や窓際、火気の近くなどの使用・保管・放置は避けてください。●10~45°Cの範囲内で使用してください。●本製品を使用している時に濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。●液漏れをするなどして、肌や衣服に液が付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。目に入った場合はすぐに大量のきれいな水で洗い医師に相談してください。●誤飲や事故の恐れがありますので、小さなお子様の手の届かない所で使用・保管してください。●長期間使用しない場合でも2~3ヶ月に1回程度充電してください。完全放電すると使用できなくなる場合があります。●改良の為に商品の仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

<商品詳細> ●電池容量:3,600mAh ●入力:DC5V・1A ●出力:DC5V・1.5A(2ポートともに)

●電源:リチウムイオン電池 ●内蔵電池の充電時間:約7時間

●本体材質:アルミ・ABS

●使用可能回数:約500回

●本体サイズ:W60xD7xH110mm

●本体重量:約100g

●過充電・過放電防止装置付き

●同梱内容> ●チャージャー本体

●本体充電ケーブル:1本

●取扱説明書(本書)

### <リサイクルについて>

使用済みの充電式電池は再利用できる資源です。

廃棄せずに充電式電池リサイクル協力店にご持参いただかく、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

※記載の商標及び商品名は、各社の商標及び登録商標で、ライセンス製品ではありません。

本製品の故障、不具合に関する問合せはこちら  
<http://2020yell.com/support/>